

INSTRUCCIONS CLAM+

MIRROR,S.A.
c/ Cromo, 57
08907 L'hospitalet del Llgat.
BARCELONA

Telf: (34) 93.336.87.30
Fax: (34) 93.336.82.10
<http://www.mirror.es>
E-mail: sales@mirror.es

CODE

Appuyez sur SET et l'afficheur comencera à clignoter.

Utilisez les fleches jusqu'à ce que le numéro 2 apparaisse sur le coté gauche. Lorsque c'est fair appuyez à nouveau sur SET pour passer au second chiffre quei este le 1.

Suivre la meme procedure por les quatrel chiffes.

LE CODE COMPLET EST LE: 2112

TEMPS (uniquement en secondes)

Appuyez sur SET et vous verrez (I) une barre sur l'afficheur gauche.

Pour faire vairer utilisez las fleches et après appuyez sur SET pour le temporisateur gauche.

Appuyez sur SET et vous verrez (II___) pour le temporisateur droit suivez la procedure précédente.

TEMPERATURE

Appuyez sur SET et vous verrez 180.

Si vous desirez vous pouvez modifier cette température en utilisant les flèches. Lors que vous avez terminé appuyez à nouveau sur SET.

L'indication IDLE indique que l'appareil est en état de repos ou d'attente de cuisson.

QUELQUES EXEMPLES

Steaks congelés de 60 graammes.
Temperature de la plaque: 170 C
Temperature du CLAM 170 C
Temps 60 Seconds

Steaks congelés de 100 graammes
Temperature de la plaque: 170 C
Temperature du CLAM 170 C
Temps: 2 min. 30 Secondes

Steaks congelés de 60 graammes
Temperature de la plaque 190 C
Temperature du CLAM 220 C
Temps: 40 Secondes

Steaks congelés de 100 grammes
Temperature de la plaque 190 C
Temperature du CLAM 220 C
Temps: 1 min. 50 Secondes

PIÈCES DÉTACHÉES POUR CLAM+

CODE

DESCRIPTION

XXPULRO

BOUTON POUSSOIR

XXMICRES

MICRORRUPTEUR SEC.

59AMORT+

AMORTISSEUR

XXCARARTFF

PLASTRON THERMOST.

59INT+

INTERFACE CLAM+

219.09

THERMOSTAT "U"

XXTRANS2

TRANSFORMATEUR NS-2

XXCONTAC

CONTACTEUR 220V

R1333M

ELEMENTS 1333W

XXSONTCLAM

THERMOCOUPLE SONDE

59IMAN+

AIMANT